

APPAREIL DE CHARGEMENT RAPIDE ACCESSOIRE

Le chargeur rapide charge la batterie 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power à 80 % en seulement 44 minutes et peut être utilisé pour toutes les batteries de la plateforme de batteries 18 V Kärcher.



Référence **2.445-032.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278509044
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Temps de charge avec chargeur rapide		Batterie Power 18 V / 2,5 Ah: 44 min (80 %) / 83 min (100 %) Batterie Power 18 V / 5 Ah: 94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Courant de charge	A	2,5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Couleur		Noir
Poids	kg	0,6
Poids avec emballage	kg	0,8
Dimensions (L × l × H)	mm	184 × 133 × 88



Chargeur rapide

- Permet de charger la batterie 18V/2,5Ah à 80% en 44 minutes
- Permet de charger la batterie 18V/5Ah à 80% en 94 minutes



Nombreuses utilisations

- Compatible avec tous les produits de la plateforme Battery Power 18 V




Support mural

- Pour une fixation propre au mur.

APPAREILS COMPATIBLES

- AD 2 Sans fil (avec batterie amovible)
- AD 2 Sans fil (sans batterie amovible)
- BLV 18-200 (sans batterie)
- BP 2.000-18 BARREL
- BR 30/1 C Bp
- BR 30/1 C Bp Pack
- CNS 18-30 (sans batterie)
- Coupe bordures LTR 3-18 Dual (avec batteries)
- Coupe-bordures LTR 3-18 Dual (sans batterie)
- HGE 18-45 (avec batterie)
- HGE 18-45 (sans batterie)
- HGE 18-50 (sans batterie)
- HV 1/1 Bp Fs
- KHB 6 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (sans batterie amovible)
- KHB 4-18 (avec batterie)
- KHB 4-18 (sans batterie)
- KHB 4-18 Plus avec batterie
- LBL 2 (avec batterie)
- LBL 2 (sans batterie)
- LMO 2-18 (sans batterie)
- LMO 3-18
- LMO 4-18 Dual
- LMO 4-18 Dual Battery Set
- LMO 5-18 Dual
- LMO 5-18 Dual Battery Set
- LTR 18-25 (avec batterie)
- LTR 18-25 (sans batterie)
- LTR 18-30 (sans batterie)
- OC 6-18 (avec batterie)
- OC 6-18 (sans batterie)
- OC 6-18 Premium (avec batterie)
- OC 6-18 Premium (sans batterie)
- PCL 3-18 (sans batterie)
- PGS 4-18
- PHG 18-45 (sans batterie amovible)
- PSU 4-18 (sans batterie)
- PSW 18-20 (sans batterie)
- SE 3-18 Compact (sans la batterie amovible)
- SE 3-18 Sans Fil (avec la batterie amovible)
- SE 3-18 Compact (sans la batterie amovible)
- Sculpteur de végétaux GSH 18-20 (sans batterie)
- Sécateur sur batterie TLO 2-18 (sans batterie)
- TLO 18-32 (sans batterie)
- WD 2-18 (avec la batterie amovible)
- WD 2-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 S (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (sans la batterie amovible)
- WD 4-18 Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 S Dual (sans batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (avec la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
- WRE 18-55 (avec batterie)
- WRE 18-55 (sans batterie)
- PCL 3-18 (avec batterie)
- LMO 2-18 Battery Set
- LMO 3-18 Battery Set
- LTR 18-30 (avec batterie)
- Taille haies HGE 18-50 (avec batterie)
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- Set Battery Power 18/25
- Set Battery Power 18/50

ACCESSOIRES POUR APPAREIL DE CHARGEMENT RAPIDE ACCESSOIRE
2.445-032.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18 V / 5 Ah	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.