



Sani Plus 4D Pin

Détergent détartrant désinfectant
concentré soluble (SL)

PROPRIÉTÉS

Détartrant désinfectant et désodorisant pour sols et surfaces. Convient pour la désinfection des sanitaires dans les collectivités, le milieu médical et l'industrie non-alimentaire. Sans nettoyage préalable obligatoire.

COMPOSITION

Contient : PHOSPHORIC ACID; 2-PROPYLHEPTYL ALCOHOL, ETHOXYLATED; DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE; COCAMIDOPROPYL BETAINE. Matière active: 2,5% Didecyl dimethyl ammonium chloride (CAS 7173-51-5).



Réf. **137015**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Rose
Parfum	Pin
pH	<1
Densité	1,072
Contenance	1 L

CONDITIONNEMENT

EAN	3700008302805
Colisage	Carton
Unités par carton	2
Dimension d'un carton (cm)	27 x 18 x 28
Cartons par palette	64
Nombre de couches	4
Colis par couche	16
Unités par palette	128

Disponible en :
Bidon de 5 L | Réf : 137016



CONSEILS DE PRUDENCE

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Corrosif pour les voies respiratoires. Fiche de données de sécurité ,disponible sur demande. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. Ne pas stocker à des températures supérieures à 40°C. Produit réservé à un usage strictement professionnel. Numéro ORFILA (INRS) +33 (0)1 45 42 59 59.

SECTEUR	APPLICATION	ACTIVITÉ	DOSAGE
Industrie et collectivités	Avec action mécanique (essuyage, brossage, lavage à plat ou autolaveuse)	Bactéricide (EN1276, EN16615) & levuricide (EN1650, EN16615)	2% en 15 min ou 8% en 5 min
		Fongicide (EN1650, EN13697)	6% en 30 min
		Virucide (EN14476, EN16777)	8% en 30 min
		Actif contre les virus enveloppés (EN14476, EN16777)	6% en 15 min
	Sans action mécanique (pulvérisation)	Bactéricide (EN1276, EN13697) & levuricide (EN1650, EN13697)	3,4% en 15 min ou 10% en 5 min
		Fongicide (EN1650, EN13697)	6% en 30 min
		Virucide (EN14476, EN16777)	8% en 30 min
		Actif contre les virus enveloppés (EN14476, EN16777)	6% en 15 min

SECTEUR	APPLICATION	ACTIVITÉ	DOSAGE
Médical	Avec action mécanique (essuyage, brossage, lavage à plat ou autolaveuse)	Bactéricide (EN13727, EN16615) & levuricide (EN13624, EN16615)	8% en 5 min
		Fongicide (EN13624, EN17387)	10% en 15 min
		Virucide (EN14476, EN16777)	10% en 30 min
		Actif contre les virus enveloppés (EN14476, EN16777)	10% en 5 min
	Sans action mécanique (pulvérisation)	Bactéricide (EN13727, EN17387) & levuricide (EN13624, EN17387)	10% en 5 min
		Fongicide (EN13624, EN17387)	10% en 15 min
		Virucide (EN14476, EN16777)	10% en 30 min
		Actif contre les virus enveloppés (EN14476, EN16777)	10% en 5 min