



Klean' 3D

Dégraissant et désinfectant

PROPRIÉTÉS

Nettoyant désinfectant PAE légèrement alcalin destiné à l'entretien de tous types de surfaces. Il dissout rapidement les corps gras et permet une désinfection en profondeur des surfaces en éliminant plus de 99.9% des bactéries, champignons et virus testés*. Il est utilisé pour le nettoyage et la désinfection des cuisines professionnelles, laboratoires, plan de travail, matériel et ustensiles de cuisine. Il nettoie et dégraisse en une seule opération. Il est efficace contre un grand nombre de micro-organismes. Il est non corrosif pour la plupart des supports usuels et est exempt de soude ou potasse.

CONSEILS D'UTILISATION

Pulvériser sur la surface à nettoyer, laisser agir quelques instants, puis frotter à l'aide d'une éponge humide et rincer abondamment à l'eau claire froide ou tiède. Faire briller avec un chiffon sec. Effectuer un rinçage à l'eau claire sur les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les denrées alimentaires. Utiliser les biocides avec précaution, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



Réf. **233220**



Fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Parfum	Sans
pH	10.5 +/- 1.0
Contenance	750 mL

CONDITIONNEMENT

EAN	3700008301372
Colisage	Carton
Unités par carton	6
Dimension d'un carton (mm)	265 x 185 x 265
Cartons par palette	85
Nombre de couches	5
Colis par couche	17
Unités par palette	510

Disponible en :
Bidon de 5 L | Réf : 232649



COMPOSITION INDICATIVE & NORME

Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations. <5% d'Agent de surfaces non ioniques, Agents de surfaces cationiques, EDTA et Sel. Substances actives biocides : Alkyl (C12-16) diméthylbenzyl ammonium chloride (N°CAS 68424-85-1) 0.35% m/m ; Chlorure de didécyl diméthylammonium (N°CAS 7173-51-5) 0.1% m/m. compatible contact alimentaire (TP2/TP4). Biodégradabilité des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) mise à disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

MENTION DE DANGER

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éliminer une installation d'élimination des déchets autorisée dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Consulter un médecin en cas de malaise. Consulter un médecin.

EFFICACITÉ BACTÉRICIDE EN CONDITION DE SALETÉ

NORMES	SOUCHES	TEMPS
EN1276	Pseudomonas Aeruginosa Escherichia Coli Staphylococcus Aureus Enterococcus Hirae	1 minute
EN13697	Pseudomonas Aeruginosa Escherichia Coli Staphylococcus Aureus Enterococcus Hirae	5 minutes

EFFICACITÉ LEVURICIDE EN CONDITION DE SALETÉ

NORMES	SOUCHES	TEMPS
EN1650	Candida Albicans	15 minutes
EN13697		
EN13697	Candida Albicans Aspergillus Brasiliensis	15 minutes

EFFICACITÉ VIRUCIDE EN CONDITION DE SALETÉ

NORMES	SOUCHES	TEMPS
EN14476	Virus de la Vaccine H1N1 Coronavirus humain 229E Rotavirus	15 minutes